



Meegeleverd materiaal:

3x Pluggen Ø 5 mm

3x Schroeven

3x Click-Fix afstandhouders transparant

Benodigdheden:

Stuk karton of papier

Waterpas

Boormachine met een Ø 5 mm boor

Accuboer of schroevendraaier PZ2

Montagehandleiding: Naambord

Optie 1:

1. Druk de puntjes op de achterkant van het naambordje op een stuk karton of een papiertje, hiermee maakt u de afdrukken van de te boren gaten.
2. Markeer de puntjes op het karton en positioneer dit op de muur, u kunt nu met de boor een kleine markering door het karton in de muur maken. Ga verder bij punt 3.

Optie 2:

1. Smeer wat Tipp-ex of verf op de puntjes aan de achterkant van het naambordje.
2. Positioneer het naambordje op de muur en maak een afdruk voor de te boren gaten.
3. Boor nu met een Ø 5 mm boor gaten van 35mm diep in de muur. Zorg ervoor dat u de gaten nauwkeurig in het midden van de markering maakt.
4. Duw de bijgeleverde pluggen volledig in de geboorde gaten.
5. Draai nu met de schroef de bijgeleverde Click-Fix afstandshouder vast in de plug, de schroef valt in de afstandhouder. Zorg ervoor dat u de afstandhouder met het kleine gat tegen de muur schroeft.
6. Hierna drukt u alle punten die achterop het naambordje zitten volledig maar voorzichtig in de Click-Fix gedeelten die op de muur zijn bevestigd.
7. Verwijder tot slot de beschermfolie aan de voorzijde.
8. Gefeliciteerd, nu zit uw naambordje perfect op de muur gemonteerd. Veel plezier ervan!